


65031, г. Одесса, ул. Промышленная, 1
 Отдел сбыта. Тел./факс: +38 (048) 23-99-605
 E-mail: ookislorodmash@inbox.ru
 Сайт: www.ookislorodmash.ru

Головной офис в России:
 ООО «Кислородмаш»
 346400, г. Новочеркасск, ул. Буденновская 235 к.25
 Отдел сбыта. Тел./факс: +7 (8635) 210-400



- 1 - Рама; 2 - Бак; 3 - Блок насоса; 4 - Питатель аварийный; 5 - датчик давления;
 6 - Вентиль регулирующий; 7 - Фильтр очистки воздуха; 8 - Клапан обратный;
 9 - Фильтр очистки масла; 10 - Задвижка; 11- Теплообменник;
 12 - Клапан предохранительный; 13 - Фильтр очистки воды; 14 - Шкаф управления;
 15 - Манометр; 16 - Вентиль регулирующий с пневмоприводом.

Рисунок А7.1 - Станция смазки СМ1-22/54-2