


65031, г. Одесса, ул. Промышленная, 1  
 Отдел сбыта. Тел./факс: +38 (048) 23-99-605  
 E-mail: [ookislorodmash@inbox.ru](mailto:ookislorodmash@inbox.ru)  
 Сайт: [www.ookislorodmash.ru](http://www.ookislorodmash.ru)

Главной офис в России:  
 ООО «Кислородмаш»  
 346400, г. Новочеркасск, ул. Буденновская 235 к.25  
 Отдел сбыта. Тел./факс: +7 (8635) 210-400



- 1 - Рама; 2 - Бак; 3 - Блок насоса; 4 - Питатель аварийный; 5 - Датчик давления;  
 6 - Вентиль регулирующий; 7 - Фильтр очистки воздуха; 8 - Клапан обратный;  
 9 - Фильтр очистки масла; 10 - Задвижка; 11 - Теплообменник;  
 12 - Клапан предохранительный; 13 - Фильтр очистки воды; 14 - Шкаф управления;  
 15 - Манометр.

Рисунок А7 - Станция смазки СМ1-22/54-1